

■安全に正しく使いましょう

取扱説明書をよく読もう

取扱説明書には製品の正しい使い方や点検の仕方、故障の区分け方など重要なことが書かれています。



異常を感じたら、使うのを止めよう

音・振動・においなど「いつもと違う」「何か変だ」と感じたら、すぐに使うのを止めて販売店やメーカーに相談しましょう。



定期的に点検・掃除をしよう

電気部品が故障した状態で使用を継続すると、火災等の事故が発生する場合があります。販売店やメーカーが推奨している定期メンテナンスを必ず受けましょう。



事故情報やリコール情報に注意しよう

もし対象製品を使用していた場合は、必ず販売店やメーカーに連絡しましょう。



発行元

一般社団法人 日本宅配水協会

東京都港区浜田町1-25-1 新館センタービル42階 TEL/03-3342-4722 FAX/03-3348-4336 [JBSWA] <http://www.jbswa.org> E-mail/ jbswa@jbswa.org

一般社団法人 日本ウォーターアンドサーバー協会

東京都品川区西五反田2-27-3 五反田ノロントビル2階 TEL/03-5436-6350 FAX/03-5436-6359 [JWSA] <http://www.iwsa.or.jp> E-mail/ info@iwsa.or.jp

後 援 経済産業省

販売店 / メーカー

！ウォーターサーバーを安全にお使いいただくために

火災ややけど等の事故を未然に防ぐためにウォーターサーバーをご使用のすべてのお客様にお願いします。



電気部品や電源コードから
出火する事故が発生しています！

小さいお子様が
温水コックに触れて
やけどする事故が発生しています。



A

まずは
自分でチェック
して確認

B

熱いお湯が
でるので
やけどに注意

C

異常がある場合は
**販売店または
メーカーに連絡**



異常に
気づいたら

①電源プラグ(コンセント)を抜き、

②ウォーターサーバーから容器(ボトル)をはずして、

販売店またはメーカーに連絡してください。

簡単にできる!!

セルフ安全チェック

チェック1 電源コード

- タコ足配線が繋いでいませんか?
- 折れ曲がっていませんか?
- 束ねていませんか?
- 踏みつけていませんか?



チェック2 電源プラグ

- 変色していませんか?
- 熱くなっていますか?
- 根元まで差し込まれていますか?
- ゆるみはないですか?



チェック3 電気部品

- いつもと違う異音・異臭はありませんか?



音やニオイ等の異常や漏が異常に熱い、又はぬるい等、いつもと違うと感じたら販売店、又はメーカーに相談しましょう。

チェック4 定期点検・掃除

- 定期的にプラグを掃除していますか?
- ホコリが溜まっていますか?



⚠ 異常に気がついたら

異常に気がついたら...

①コンセントを抜く

②容器(ボトル)をはずす

販売店または
メーカーに
連絡しましょう。



⚠ やけどに注意

point1 小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、チャイルドロック機能が付いているウォーターサーバーを使用する等、十分ご注意ください。

point2 ウォーターサーバーをゆすったり倒したりしないで下さい。

point3 ウォーターサーバーを移動する時はコンセントを抜いた後、30分以上放置してから移動して下さい。

